

FloorCoat Hvidsæbe er specielt udviklet til efterbehandling og vedligeholdelse af alle indendørs, ludbehandlede- og ubehandlede trægulve, hvor der ønskes et hvidligt udseende.

Arbejdsbeskrivelse:

1. Gulvene skal være rengjorte og evt. mellemslebet inden behandling.
2. Grundbehandling: Dunken omrystes før brug. Gulvet vaskes 2-3 gange i sæbeblandingen i 1 liter hvidsæbe til 4-6 l lunkent vand. Brug en gulvklud eller en opvredet moppe og vask altid i træets længderetning.
3. Når gulvet er helt tørt, kan en evt. polering af gulvet give en silkeagtig glans.

Vedligeholdelse:

Den daglige vedligeholdelse er blot støvsugning. Når gulvet begynder at blive snavset, vaskes det i sæbeblandingen 5 l vand til ca. 1-2 dl sæbe. Når gulvet har det ønskede hvidlige look, kan hvidsæben evt. erstattes med FloorCoat natursæbe.